


4. СХЕМА СБОРКИ



ПОСТАВЩИК: ООО «БЕЛМАШ» 129626, РФ, г. Москва, пр-т Мира, 104


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Йинхуа Яху Тоолс Ко., Лтд, Китай

BELMASH



Инструкция по сборке и применению

Подставка универсальная
BELMASH WM-150UM



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подставка универсальная BELMASH WM-150U – это компактная платформа, совместимая с любой торцовочной пилой. Ее складная конструкция обеспечивает удобное хранение. Наличие ручки для перемещения позволяет легко транспортировать подставку. Регулируемые по высоте и длине упоры обеспечивают хорошую поддержку длинных заготовок с возможностью ограничения по длине реза для повторных операций. Монтаж регулируемых упоров осуществляется при помощи быстросъемных ручек фиксации.

Подставка универсальная изготовлена из качественной стали с грузоподъемностью до 150 кг.

1.1 Основные параметры

Таблица 1

Параметры	Значение
Материал изготовления	Сталь
Толщина стали опорных ножек, мм	1
Максимальная нагрузка, кг	150
Габариты в сборе (Д×Ш×В), мм	1945×640×935
Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм	895×250×153
Масса нетто/брутто, кг	9,8/10,8




Рисунок 1. Основные элементы.

1 – стойка рабочая, 2 – ручка фиксации, 3 – упор регулируемый, 4 – кронштейн, 5 – крепеж кронштейна (болт, шайба M6 и гайка), 6 – ножка опорная.

1.2 Комплектация




Рисунок 2. Комплект поставки.

Таблица 2

№	Наименование	Количество
1	Стойка рабочая	1
2	Ручка фиксации	4
3	Упор регулируемый	2
4	Кронштейн	2
5	Крепеж кронштейна (болт, шайба M6 и гайка)	4
	Инструкция	1
	Упаковка	1

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Данное оборудование разработано для использования строго по назначению. Помните, ваша личная безопасность – это ваша ответственность.

Содержите рабочую зону в чистоте и сухости. Загрязнения могут стать причиной несчастного случая. Убедитесь, что рабочая зона хорошо освещена, имеет достаточное пространство для работы.

Будьте осторожны при складывании или раскладывании ножек, чтобы избежать защемления пальцев рук.

Установите подставку на ровную и чистую поверхность, чтобы предотвратить ее качание или опрокидывание. Убедитесь, что нагрузка на подставку, не превышает рекомендованную. Убедитесь, что рабочая поверхность достаточно прочна для выполнения конкретной работы.

Перед использованием, убедитесь, что передвижные опоры находятся в пределах безопасной эксплуатации и правильно зафиксированы. Проверьте устойчивость подставки перед продолжением работы.

3. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Подставка универсальная упакована в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на ее изготовление и поставку.

Подставка универсальная и ее упаковка подлежат вторичной переработке – рециклированию. Изготовлена из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования и непригодности к дальнейшей эксплуатации, подставка универсальная подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металломолома.

Упаковку следует утилизировать без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами.